



Fusibles

Elemento	Régimen	Componente protegido
1	—	No se usa.
2	10 A	Elevalunas eléctricos.
3	7,5 A	Sin uso (repuesto).
4	20 A	Amplificador.
5	—	No se usa.
6	10 A	Sirena autoalimentada.
7	10 A	Módulo auxiliar de la carrocería.
8	5 A	Módulo de la unidad de control de telemática.
9	5 A	Módulo de sensores interiores. Freno de estacionamiento eléctrico de rendimiento.
10	—	No se usa.
11	—	No se usa.
12	7,5 A	Módulo del sistema de control de climatización.
13	7,5 A	Módulo de control de la columna de la dirección. Pantalla del cuadro de instrumentos.
14	15 A	Sin uso (repuesto).
15	15 A	SYNC.
16	—	No se usa.
17	7,5 A	Sin uso (repuesto).
18	7,5 A	Sin uso (repuesto).
19	5 A	Interruptor de los faros.
20	5 A	Interruptor de arranque por botón.